

How to change HDD of PVR



- 1) Disconnect power cord of receiver
- 2) Remove screw and then open the cover of STB



- 3) Remove screw a fixed HDD, Disconnect built-in power cable and data cable



- 6) Close the cover of STB and then secure cover of STB with screw



- 4) Change HDD
- 5) Connect built-in power cable and data cable , secure HDD with screw

Anleitung zum Wechseln der Festplatte des PVR-Receiver (sollte nur vom Fachhaendler ausgefuehrt werden)



- 1) Netzstecker des Receivers herausziehen
- 2) Schrauben der Abdeckung loesen und abnehmen



- 3) Schrauben der Festplatte loesen, Datenkabel und Stromversorgungskabel herausziehen



- 6) Abdeckung wieder aufsetzen und festschrauben
- 7) Netzstecker des Receivers einstecken



- 4) Festplatte tauschen
- 5) Datenkabel und Stromversorgung der Festplatte wieder einstecken, Festplatte anschrauben

Caution

- 1) RPM of HDD must be over 5400rpm , size is up to 120G
- 2) Jumper setting of HDD must be Master
- 3) After you change HDD , then you must format HDD by using OSD menu.

Bitte beachten!

- 1) RPM von der Festplatte muss ueber 5400rpm sein, bis 120 GB darf eingesetzt werden
- 2) Jumper Einstellung der Festplatte auf Master setzen
- 3) Nach Einsatz der Festplatte, bitte Festplatte im Menu formatieren