

Informationen zum CSR X 69 FTA Art.-Nr.: 940-316-001 / 002

Seit Februar 2008 gibt es nur noch neue CSR X 69 FTA mit der Artikelnummer 940-316-002 mit einem neuen Chipsatz (ALI-Chip 3329 C)

Im Aufbau sind die Geräte weitestgehend identisch. Die erste Charge ist von außen nur anhand des am Gehäuseboden aufgeklebten Labels zu unterscheiden. Zukünftig sind die Geräte mit einem „plus“ gekennzeichnet.

Bestell-Nr.: 940-316-001 mit ALI-Chipsatz 3329 B
und
Bestell-Nr.: 940-316-002 mit ALI-Chipsatz 3329 C

In der Bezeichnung der Menüpunkte gibt es kleine Veränderungen, z.B. heißt Zubehör jetzt Diverses und Bootloader nur noch Loader. Die Menüstruktur hat sich nicht geändert.

Beide Geräte sind für Box to Box Copie geeignet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass für diesen Vorgang immer die gleichen Gerätetypen eingesetzt werden. Master und Slave müssen mit dem gleichen Chipsatz ausgerüstet sein. D.h. beide Geräte müssen den gleichen Index (...-001 bzw ...-002) haben.

Weiter kann es bei der Box to Box Copie durch unterschiedliche Softwarestände der Bootloader zu Problemen kommen wenn über das OSD-Menü kopiert wird.

Den Softwarestand des Bootloaders können Sie beim ...001er über Menü > Zubehör > Informationen > „Bootloader“ und beim ...002er über Menü > Diverses > Informationen > „Loader“ abfragen.

Auf der Homepage www.triax-hirschmann.de sind für beide Versionen der jeweilige Loader mit der dazugehörigen Software verfügbar.

Achtung, es befindet sich Software im WWW die den Speicher der Geräte zerstören können!!!

Das sicherste Kopiervorgehen das mit beiden Versionen funktioniert ist der Downloadmodus 369. Dies ist eine andere Variante der bekannten Box to Box Copie, bietet aber die maximale Sicherheit für die Funktion.

1. beide Geräte müssen mit dem hinteren Netzschalter auf 0 stehen.
2. schließen sie beide Geräte an das Netz an.
3. die Geräte mit einem 0-Modemkabel über die RS232-Schnittstellen verbinden.
4. erst jetzt den Master am hinteren Netzschalter einschalten.

5. den Master mit der Fernbedienung auf Standby schalten.
6. wenn der Master die Uhrzeit anzeigt mit der Fernbedienung die Ziffern 369 eingeben. Im Display erscheint H369 und beginnt zu blinken.
7. jetzt den Slave am Netzschalter einschalten, ab jetzt beginnt der Kopiervorgang.

Achtung ab jetzt auf keinen Fall die Geräte vom Netz trennen!

Kurz erscheint „up9“ im Display und die Anzeige beginnt im Wechsel mit den oberen und unteren Balken der einzelnen Segmentanzeigen im zu blinken. Der Master zählt „u01“ bis „End“ und beginnt danach mit der Anzeige „H369“ wieder zu blinken und der Slave bleibt im Display auf -b-b stehen. Jetzt ist die Datenübertragung abgeschlossen.

8. beide Geräte an dem hinteren Netzschalter ausschalten.
9. das Modemkabel von beiden Geräten trennen. Der Kopiervorgang ist hiermit beendet.