



Anleitung Software-Update

mit einem externen USB-Speicher

In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe eines externen USB-Speichermediums die Software Ihres Receivers aktualisieren können.



Bitte führen Sie folgende Schritte für das Software-Update durch:

- **Laden Sie das Software-Update für Ihren Receiver** von unserer Internetseite www.comet-gmbh.de herunter
- **Entpacken Sie die Datei (.zip)** auf Ihrem PC
z.B. Windows: Rechtsklick auf die Datei, wählen Sie „alle extrahieren“ und wählen Sie den USB-Speicher als Speicherort aus
- **Stecken Sie den USB-Speicher an einen verfügbaren USB-Steckplatz am Receiver.**
- **Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie das USB-Speichermedium aus**
(Wählen Sie das Untermenü Multimedia, dann Speichermedien und wählen Sie den entsprechenden USB-Steckplatz aus)
- **Bewegen Sie den Cursor auf die Update-Datei und drücken Sie zum Start des Updates die OK-Taste**
- **Nach erfolgreichem Update setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück**
Drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie „Installation“, „Grundeinstellungen“ und danach „Werkseinstellungen“ im Menü aus.