

Software versions

Improvements / Changes of firmware 1.5

MCT 048 / 049 / 059

February 2018

- Improvement of remote supply current measurement
- Improvement of factory default parameters
- Minor bug correction

Improvements / Changes of firmware 1.3

MCT 048 / 049 / 059

June 2017 (v1.4) & December 2016 (v1.3)

- Improvement of the speed of satellite alignment (pointer)
- Improvement of remote supply current measurement
- MCT 059 with optical input
- Minor bug correction

Improvements / Changes of firmware 1.2

MCT 048 / 049

April 2016

- Auto power-off added on home page
- Minor bug correction

Improvements / Changes of firmware 1.1

MCT 048 / 049

November 2015

- Confirmation message added when importing a setup from USB
- Minor bug correction

Important reminder : before updating the internal firmware, please be sure to save your instrument setup.

MCT 048/049/059 – Software update process





Attention: Take care that the remaining battery life is sufficient (> 30%), else plug the instrument on the mains with the provided adapter.

We recommend that you make a backup of all instrument settings before doing the update.

MCT 048 / 049 / 059:

You can easily update the software to get new functionalities. The update requires an USB stick.

To achieve the update:

- Download the update file “784X_V_1_5” on our website (www.com)
- Insert a USB stick on your PC
- Unzip the file onto the root of the memory stick
- Pull the USB stick off from your computer
- Turn your instrument on
- Select a satellite or terrestrial menu, press configuration .
- Insert the USB stick into the connector of the instrument.
- Select Software update: 

Historique des versions logicielles

Améliorations / modifications de la version 1.4 / 1.5

MCT 048 / 049 / 059

Juin 2017 (v1.4) et Février 2018 (V1.5)

- Amélioration de la mesure de courant de télé alimentation
- Corrections de bugs mineurs

Améliorations / modifications de la version 1.3 / 1.4

MCT 048 / 049 / 059

Juin 2017 (v1.4) et Décembre 2016 (v1.3)

- Amélioration de la vitesse de pointage
- Amélioration de la mesure de courant de télé alimentation
- Prise en charge du MCT 059 (entrée optique)
- Corrections de bugs mineurs

Améliorations / modifications de la version 1.2

MCT 048 / 049

Avril 2016

- Ajout de l'arrêt automatique sur la page d'accueil
- Corrections de bugs mineurs

Améliorations / modifications de la version 1.1

MCT 048 / 049

Novembre 2015

- Ajout d'un message de confirmation en importation de configuration USB
- Corrections de bugs mineurs

Rappel : avant la mise à jour de votre appareil, vous devez faire une sauvegarde de votre configuration.


Procédure de mise à jour du logiciel MCT 048/049/059



Attention : assurer vous que l'autonomie de la batterie est suffisante (> 30%)
sinon relier l'appareil au secteur avec l'adaptateur fourni.

Le logiciel peut être mis à jour facilement pour obtenir de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour nécessite l'utilisation d'une clé mémoire USB. Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de tous les paramètres de l'appareil avant de faire la mise à jour.

Mise à jour d'un MCT 048/049/059 :

- Télécharger le fichier de mise à jour « 784X_V_1_5 » sur notre site Internet (www.triax.fr),
- Insérer une clé mémoire USB sur votre PC.
- Dézipper le fichier à la racine de la clé.
- Retirer la clé USB de votre ordinateur.
- Mettre en marche votre appareil.
- Choisir le mode terrestre ou satellite, appuyer sur configuration 
- Insérer la clé mémoire USB dans le connecteur de l'appareil.
- Sélectionner Mise à jour 